Technisches Merkblatt Ersatzsprühköpfe

Die optimal aufeinander abgestimmte Ventil-/Sprühkopftechnik ist bei ColorMatic Spray-Produkten mit ein Grund, warum ein Sprühen wie mit einer Lackierpistole möglich ist. Sollte der Sprühkopf aus unvorhersehbaren Gründen einmal versagen, ist es ratsam, den passenden Sprühkopf zur Hand zu haben.
Es gibt sechs verschiedene Original-Sprühköpfe in 10er Packs zum Nachkaufen. Die jeweiligen Produkte zum Sprühkopf sind auf der Rückseite des Kartenreiters aufgeführt.

Einsatzgebiete:
Schneller Ersatz des Sprühkopfs für professionelle Spot Repair und Teillelackierung.

Qualität und Eigenschaften

- Sechs der wichtigsten bei ColorMatic Sprayprodukten eingesetzten Sprühköpfe
- Schneller Wechsel falls der Sprühkopf defekt ist
- Original Zubehör in hochwertiger Qualität
- Vorteilhafter 10er Pack

Physikalische und chemische Daten

- **Beschreibung:** Variabler Sprühkopf, Breitstrahl und Rundstrahl Sprühköpfe in verschiedenen Ausführungen und in Original Qualität als schnellen Ersatz.
  - Variabler Sprühkopf: Sprühstrahl horizontal und vertikal einstellbar, dazu die Sprühstrahlbreite
  - Breitstrahl Sprühkopf: horizontale und vertikale Einstellung des Sprühstrahls
  - Rundstrahl: gleichmäßiger Sprühstrahl
- **Inhalt:**
  jeweils 10 St**.**

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Falls Sie einen Sprühkopf ausprobieren wollen, der sonst auf dem Produkt nicht verwendet wird, sollten Sie ihn vor der Anwendung unbedingt testen.
Achtung: Den Sprühkopf immer mit einer Drehbewegung aufsetzen und abnehmen. Den neuen Sprühkopf immer sofort aufsetzen, sonst könnte die darunter liegende Dichtung aufquellen und Probleme verursachen.
Nachfolgend eine Übersicht der verwendeten Sprühköpfe.

ColorMatic Produkt	Verwendeter Sprühkopf
Lackiervorbereitung/Reinigen	
Silikonentfemer	3
Kunststoff-Reiniger antistatisch	2
Lackiervorbereitung/Grundieren	
Kunststoff-Haftvermittler	3
1K Korrosionsschutzgrundierung	1
1K Grundierung für Alu	1
1K Grundierung für Zink	1
1K Epoxy-Grundierung	1
1K Füllprimer HG1 weiß bis HG8, rot	1
Füllern	
1K Spritzspachtel	1
1K Füller	1
1K Dickschichtfüller	1
2K Hi-Speed Grundierfüller	1
2K Epoxy-Grundierfüller	1
Kontrollschwarz	5
Kunststoff-Lackierung	
Strukturspray	6
Kunststoff-Spray	4
Felgen-Lackierung	
Felgenspray	3
Felgen-Silberchrom	5
Pre-fill System	
Pre-fill System Standard	2
Pre-fill Converter	2
2K pre-fill HS Topcoat	4
Pre-fill System waterbased	4
Lackieren NFZ-/Chassis Farbtöne	
Chassis Color	3
RAL-Acryl Lackspray	3
Land- und Baumaschinen Lackspray	3
Finish/Klarlacke	
1K Klarlack glz. und matt	4
2K Hi-Speed Klarlack glz.	4
2K Hi-Speed Klarlack matt	4

ZK Metall-Schutzlack	4
Finish-Kontrollspray	Rundstrahl
Beispritzlack	4
Lackierpistolenreiniger	Spezial

Tipps zum Sprühen

Der Sprühabstand bei ColorMatic Sprayprodukten sollte immer ca. 15 bis 20 cm betragen. Nach der Verwendung Sprühkopf über Kopf freisprühen.

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 09. Januar 2014
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 27.11.2020

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com